

VoiceOne e VoipVoice

Dal pannello di configurazione di VoiceOne andare nella sezione "Lines à Providers", cliccare su "New Voip provider" ed inserire i parametri come di seguito:



The screenshot shows the 'VoiceOne Configurator' interface. At the top, there is a navigation menu with tabs: Overview, Extensions, Groups, Queues, Conference, IVR, Sounds, MOH, Rules, and Applications. The main heading is 'Edit provider: VoipVoice'. Below this, there is a link 'Back without saving'. The 'Provider Info' section is titled 'Provider general information' and contains the following fields:

- Name:** VoipVoice (with a hint: 'Enter a name for this provider, p.e. FreeWorldDialup.')
- Host Type:** Static (selected) and Dynamic (radio buttons).
- Host address:** sip.voipvoice.it (with a hint: 'Insert the IP address or the hostname').
- Port:** (empty field, with a hint: 'Server port, leave empty for default').
- Technology:** SIP (dropdown menu, with a hint: 'Choose Voip Technology').

At the bottom right, there are two buttons: 'Cancel' and 'Save'.

- Nome: nome del provider
- Tipo Host: modalità di funzionamento
- Indirizzo Host: indirizzo al quale raggiungere il provider (solo in modalità statica)
- Porta: porta o range di porte utilizzabili per gli account (ad es. 5060-5068). VoipVoice utilizza la 5060 di default
- Tecnologia: tecnologia utilizzata per le comunicazioni con il provider
- Proseguire cliccando il tasto "Next"

In questa schermata andremo a definire i parametri di configurazione dell'account:

Edit account: 0550 [redacted]

[Back without saving](#)

Authentication

Account authentication information to connect to provider

Name:	<input type="text" value="0550 [redacted]"/>	Username:	<input type="text" value="0550 [redacted]"/>
Provider:	<input type="text" value="VoipVoice"/>	Password:	<input type="password" value="*****"/>
Port:	<input type="text" value=""/>	Confirm:	<input type="password" value="*****"/>
		Register:	<input checked="" type="checkbox"/> allow incoming call

Settings

Account general settings

Speed Dial:	<input type="text" value="7"/>	* Direct selection (e.g. 99 or 3), leave empty for autoassign
Contact Exten:	<input type="text" value=""/>	used by remote server (leave blank for default: "s")
Phone number:	<input type="text" value=""/>	+
Digit the numbers to listen (i.e. 123456) or a range of numbers as (123456-123459)		
DID:	<input checked="" type="radio"/> OFF <input type="radio"/> ON	
		Phone numbers added
		<input type="text" value="0550 [redacted]"/> Edit X

Inserire i parametri di autenticazione:

- Nome: nome dell'account
- Provider: provider a cui l'account appartiene
- Porta: porta remota alla quale dirigere le richieste tra quelle disponibili sul provider (vuoto per porta di default della tecnologia utilizzata)
- Nome utente: nome utente utilizzato per l'autenticazione
- Password: password utente utilizzato per l'autenticazione
- Conferma: conferma della password
- Registrazione: se spuntato il sistema invia la richiesta di registrazione al provider permettendo la ricezione delle chiamate in ingresso (solo per provider di tipo Statico)

Inserire i parametri di configurazione dell'account

- Speed Dial: numero di chiamata che se anteposto al numero chiamato forza l'uscita della chiamata su questa linea (se in accordo con le regole d'uscita associate al chiamante)
- Numeri telefonici: numeri di telefono associati alla linea
- DID: se abilitato elimina la restrizione che permette la ricezione di chiamate dirette solo ai numeri associati alla linea

Location

Set where trunk is located and the prefix policy for outgoing call

Country:

Area Code:

Prefix policy for National Calls:

- Do nothing** (don't modify dialed number)
- Add prefix** (Always prepend international prefix + country code (ie. 0039) to the dialed number)
- Remove prefix** (Always remove international prefix + country code (ie. 0039) to the dialed number)

Prefix format:

- Do nothing** (use 00XX format as default but don't replace +XX format)
- 00XX** (Use 00XX format as default and always replace +XX format)
- +XX** (Use +XX format as default and always replace 00XX format)

Caller Id

Set the caller id for this group (it will be shown like: CID Name <CID NUMBER>)

CLIR: hide caller id dialing with this line

Pass Through: use user's caller id on this line

CID Name: default caller id name

CID Number: default caller id number

Append Exten: append user's extension to CID Number value

Force Default: overwrite user's caller id setting with default line values

Definire la presentazione delle chiamate in uscita:

- Numero CID: numero proposto nelle chiamate in uscita

Definiamo infine alcune opzioni avanzate cliccando sulle "Show advanced options":

Insecure:

Useclientcode: yes

Accountcode:

Setvar:

Callerid:

Amaflags: default

Restrictcid: no

Mailbox:

Regexten:

Port:

Defaulttip:

Template:

Permit:

Fromuser:

Per ulteriori dettagli riguardo la configurazione del centralino VoiceOne rimandiamo al manuale online nel sito: <http://www.voiceone.it>